

# Pesukone



Vesiliitin kiinni. Pidettävä kiinni, kun ei käytetä.



Vesiliitin auki.



Pesukoneen etupaneeli.



Ohjelmavalitsin



Laita pesukone päälle.



Ledit syttyvät.



Valitseohjelma pyörittämällä valitsinta.



Valitse linkousnopeus (Spin) ja lämpötila (Temp.) nappuloita painamalla.



Käynnistä pesukone.



Pesuaine- ja huuhteluainesäiliö.



Pesuaine vasemmalle säiliöön, huuhteluaine keskimmäiseen säiliöön. Jos esipesu valittuna, pesuaine myös oikealla olevaan säiliöön.