

# Mikroaaltouuni Electrolux



Mikroaaltouunin etupaneeli.



Paina 2 kertaa auto cook- nappulaa.



Näyttöön tulee P 100.



Valitse aika pyörittämällä valitsinta.



Käynnistä start/go nappula painamalla.

