



Pääkytkin ja ohjauspaneeli



Kytkin 'off'-asennossa



Nosta kytkin 'on'-asentoon



Sähköt on päällä, kun näytössä 00:00



Sauna menee päälle 30 minuutiksi painamalla painiketta 'sauna' 2 kertaa.



Kun haluat pidentää aikaa, paina 'Time' painiketta.



Aloitusaika on 00:30 min



Valitse haluamasi aika painamalla 'Up'painiketta



Paina 'Temp' painiketta



Alkulämpötilä on 85°C



Valitse haluamasi lämpötilä painamalla painiketta 'Up' toistuvasti



Lopuksi paina 'sauna'

Tarkista kiukaan alaosasta, että merkkivalo (punainen) palaa, silloin sauna lämpeää.
Jos merkkivalo ei pala, paina uudelleen painiketta 'sauna'.
Kun lopetatte saunomisen, painakaa kytkin 'off' asentoon.