

## Uuni / Liesi



Uunin etupaneeli.



Valitsimet / nappulat saa käyttöön, painamalla niitä hieman sisään.



Valitsimeen sivuissa on lämpötilat sekä valinnat.